

Contrôle d'accès

OPTIMA®

ONE Blue



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1- Présentation	4
1.1 Notion de badge virtuel	4
1.2 Coût des badges virtuels	5
1.3 Synchronisation des données STid	5
2- Compatibilités	5
3- Module ONE Blue	6
4- Prérequis	6
4.1 Paramétrage des téléphones des utilisateurs	6
4.2 Etapes pour l'amélioration de la réactivité sur le point de lecture	7
4.2.2 Mode télécommande sur smartphone	8
4.2.3 Raccourci Widget (ANDROID & IPHONE)	8
4.2.4 Raccourci IWatch (IPhone Uniquement)	8
4.2.5 Carte Bleu : pourquoi s'affiche-t-elle ?	8
4.2.6 Liste des smartphones testés par STid	8
4.2.7 Application mobile STid Mobile ID	9
4.2.8 Connexion Internet	9
4.2.8 Connexion Internet5- Configuration SECard	9 9
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 	9 9 9
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 	9 9 9 10
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 	9 9 9 10 11
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 6.2 Création du site 	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 6.2 Création du site 6.3 Configuration des lecteurs 	9 9 9 10 11 13 13 13 13
 4.2.8 Connexion Internet	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 6.2 Création du site 6.3 Configuration des lecteurs 6.4 Design de carte 6.5 Génération des paramètres API. 	
 4.2.8 Connexion Internet	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 6.2 Création du site 6.3 Configuration des lecteurs 6.4 Design de carte 6.5 Génération des paramètres API 6.6 Configuration ONE Blue pour OPTIMA 	
 4.2.8 Connexion Internet 5- Configuration SECard 5.1 Connexion au logiciel SECard 5.2 Configuration du lecteur 5.3 Configuration de la lecture 6- Configuration portail STid mobile ID 6.1 Compte STid Mobile ID 6.2 Création du site 6.3 Configuration des lecteurs 6.4 Design de carte 6.5 Génération des paramètres API 6.6 Configuration des lecteurs pour ONE Blue 6.7 Configuration ONE Blue pour OPTIMA 7- Exploitation 	

7.2 Badge STid Mobile ID bleu	19
7.3 Badge STid Mobile ID orange	21
7.4 Suppression badge virtuel	22
7.5 Révocation	23
8- Affichage des crédits	24
9- Configuration API Stid Mobile ID	24

1- Présentation

Le module ONE Blue vous permet de synchroniser les données de l'OPTIMA avec le compte STid Mobile ID.

Fonctionnalités :

- Compatibles avec lecteurs de proximité, poignées électroniques sans fil U&Z et SOWIT BLE
- Gestion des badges virtuels verts, bleus et orange de STid
- Transmission des badges du contrôle d'accès vers les smartphones sous forme de badges virtuels

Profitez des fonctionnalités Bluetooth des lecteurs STid pour identifier les usagers de votre contrôle d'accès en tant que badges virtuels en utilisant les smartphones comme moyen d'identification.

Ce module vous permet de :

- Associer les usagers existants de votre choix à des badges virtuels STid Mobile Id (badges STid Mobile Id bleus et orange)
- Révoquer les badges virtuels bleus STid Mobile Id
- Supprimer les badges virtuels bleus STid Mobile Id
- Connaitre le nombre de crédits en cours

1.1 Notion de badge virtuel

Un badge virtuel permet la dématérialisation de vos badges de contrôle d'accès au sein d'une application mobile. Votre badge virtuel porte un identifiant et se comporte comme un badge RFID.

Le badge virtuel est associé à un seul appareil.

STid vous propose 3 types de badges d'accès adaptés à vos besoins :



Fig. 1 : Types de badges virtuels.

Renseignements : https://stid-security.com/images/private-pdf/Flyer STid Mobile ID FR.pdf

1.2 Coût des badges virtuels

Les badges virtuels utilisés ont le coût suivant :

- Badge vert : gratuit
- Badge orange : 1 crédit
- Badge bleu : 5 crédits

1.3 Synchronisation des données STid

Nous conseillons vivement d'utiliser en premier lieu la fonctionnalité de synchronisation des données du serveur STid.

Elle vous permettra de mettre en cohérence les badges virtuels avec votre base de données OPTIMA.

En effet, dans le cas d'une utilisation partagée du compte STid Mobile Id, les usagers de l'OPTIMA seront mis en corrélation avec les badges virtuels existants du compte STid.

Les statuts des badges virtuels se mettent également à jour selon l'action des utilisateurs depuis leurs smartphone (selon l'état d'activation des badges virtuels).

En cas de conflit (présence d'un badge virtuel comportant le même numéro qu'un numéro de badge d'un usager OPTIMA), aucune modification sur l'usager existant ne sera effectuée.



Fig. 2 : Résultat de la synchronisation.

2- Compatibilités

- OPTIMA version 4.5.0 minimum connectée à Internet
- Compte STid Mobile ID
- Fichier PSE de configuration STid
- Centrale EDEN INNOVATIONS
- Lecteurs STID de la gamme Architect[®] Blue, SOWIT BLE et U&Z BLE
- Accès aux emails sur smartphone pour les utilisateurs finaux

Note : OPTIMA 5.X est non compatible avec SOWIT BLE

3- Module ONE Blue

Activez le module additionnel ONE Blue depuis le menu *Configuration / Administration de l'installation / Modules additionnels :*



Fig. 3: Activation de ONE Blue.

4- Prérequis

4.1 Paramétrage des téléphones des utilisateurs

- 1. Application STid MOBILE ID lancée
- 2. NFC[®] / Bluetooth[®] activé
 - a. NFC[®] sur Android (+ adapté + réactif)
 - b. Bluetooth[®] sur APPLE
- 3. Badge virtuel créé



Prérequis :

IOS : nécessite l'activation Bluetooth

ANDROID : nécessite l'activation du NFC et de la Géolocalisation



Pourquoi activer la géolocalisation sous Android ?



STID MOBILE ID[®] - RÉUSSIR SON DÉPLOIEMENT STID ANDROID VS IOS - PRINCIPALES DIFFÉRENCES

4.2 Etapes pour l'amélioration de la réactivité sur le point de lecture

4.2.1 Mode Badge avec Contact

- 1. Je déverouille mon smartphone
- 2. J'active mon bluetooth[®] sur IPHONE ou NFC sur ANDROID (avant d'arriver sur le point sécurisé)
- 3. Je lance/vois mon application STid Mobile ID[®] ainsi que mon badge (pas besoin de cliquer sur le badge pour le séléctionner)
- 4. Je présenter mon smartphone sur le lecteur (comme ci-dessous)



Si cela ne fonctionne pas :

- 1. Je ferme l'application, je la relance et je ressaie
- 2. Je ferme l'application, je coupe le Bluetooth[®] / NFC[®] et je relance, j'active le NFC/BLUE et je ressaie
- 3. Si toujours non opérationnel, je redémarre mon téléphone

4.2.2 Mode télécommande sur smartphone

Important : le Bluetooth® doit être activé et l'application doit être lancée

La télécommande (mode Remote) doit être activée par l'utilisateur – action manuelle

• A travers l'application STid directement, appuyez sur le bouton de gauche



4.2.3 Raccourci Widget (ANDROID & IPHONE)



4.2.4 Raccourci IWatch (IPhone Uniquement)

Important : ce mode nécessite votre IPhone connecté à votre montre (Bluetooth activé)



4.2.5 Carte Bleu : pourquoi s'affiche-t-elle ?

Votre IPhone vous affiche automatiquement votre CB lorsqu'il se rapproche d'un lecteur ARCHITECT qui sont des lecteurs fonctionnant en 13,56MHz (Même fréquence que le NFC utilisé pour le paiement sans contact).

Pour éviter l'affichage automatique de votre CB sur l'écran de votre smartphone, veuillez lancer l'application STid MOBILE ID au préalable afin de la rendre visible au premier plan.

4.2.6 Liste des smartphones testés par STid

Vous trouverez ci-après un lien vous menant à un document reprenant les smartphones testés par STid : <u>Tested-smartphones-list.pdf (stid-security.com)</u>

```
OPTIMA<sup>®</sup> - One Blue -v1.7
```

4.2.7 Application mobile STid Mobile ID

Les usagers doivent disposer de l'application STid Mobile ID sur leurs smartphones pour s'identifier sur les lecteurs STID de la gamme Architect[®] Blue.

L'application est disponible depuis le Play Store ou l'Apple Store. Elle requiert l'activation du Bluetooth et/ou du NFC.

La distance de détection dépend de la version matérielle utilisée.

4.2.8 Connexion Internet

L'OPTIMA doit nécessairement **disposer d'une connexion à Internet permanente** pour interagir avec le serveur STid Mobile ID.

Veuillez vérifier la passerelle par défaut de l'OPTIMA depuis le menu *Configuration/Administration du logiciel/Paramètres réseau*.

5- Configuration SECard

Les étapes suivantes concernent la configuration personnalisée des clés de sécurité et de la lecture des badges virtuels, en générant un fichier de configuration PSE.

Si vous souhaitez utiliser le fichier de configuration PSE générique EDEN, passez directement au paragraphe *Configuration portail STid mobile ID*.

5.1 Connexion au logiciel SECard

Pour vous authentifier au logiciel en mode Configuration : connectez-vous avec le login Administrateur et le mot de passe **STidA (**par défaut).

Pour vous authentifier au logiciel en mode Exploitation (Encodage de badges seuls) : connectezvous avec le login Utilisateur et le mot de passe **STidU** (par défaut).

5.2 Configuration du lecteur

Allez dans la configuration du lecteur et cliquez sur

Cliquez ensuite sur Cliquez ensuite sur Paramètres pour configurer le lecteur.

An		Assistant de con Pour les modèles : Vottect®, Architect® On AS2S Blue électonner vatre type de	figuration SC e, Architect® Blue, 1 SCB Peramitres o	S B WAL, MS2 et ampleta ∽
Configuration lecteur	Lecteur sécurisé (SCI -	d' Paramétres	Ciés	
MIFARE DESFire	P Mode manuel	o Paramètres	🖍 Clés	
MIFARE Plus SL3	Node manuel	Ø Paramétres	👫 Clés	
MIFARE Classic/SL1	Vode manuel	of Paramétres	👫 Clés	
MIFARE UltraLight/C		👌 Paramétres	🐔 Clés	
Blue/NFC Mobile ID		d' Paramètres	🐔 Cles	
125 kHz		d' Paramitras		
Code matriciel / code	QR	d' Paramitres		
NFC-HCE		d ^e Paramétres	🐔 Ciós	0
			1	Fermer

- - - **(**

Etape 2 :

Choisissez Wiegand ou Data/Clock (R31). Cochez la case Blue/NFC Mobile ID.

Anniatant da ann Eineantina	and a second second second second	Assistant SCB				
Assistant de configuration Créer votre propre badge de configuration SCB	1 23456789	Sélection du lecteur Sélectionner le type de lec	teur à configurer		1)23	
Étapes de configuration de l'assistant :		- ID privé et/ou UID (lecteu	PHS/PH1/8T1)		_	
Sélection du lecteur Protocole de communication du lecteur Protection structure du lecteur	/	τīL	Wiegand ou Data/C	iock (R31) Ο	Wiegand Chif	fré (S31)
LED et Buzzer Clavier, biométrie et nouvelles options des lecteurs ARC Ontions écran tactile		Série	RS232 (R32) 🔘	USB (R35	5) 🔘	RS485 (R33) 🔘
Options Bluetooth® / NFC Options et paramètres code matriciel / code QR		Série Chiffrée	RS232 (S32) 🔘	USB (S35	5) 🔘 👘	RS485 (S33) 🔘
es fonctions disponibles dans le badge de configuration (SCB) Jépendent de la version du firmware du lecteur. Vous devez choisir la version de SECard correspondant à votre		Série avec décodeur Easy Secure	RS485/Wiegand ou RS485 / RS485 (S3	Data/Clock (R33+ 3+INT-E 7AA/7AB)	INTR33E)	0
génération de lecteur.		Série avec décodeur Easy Remote	RS485 / Wiegand o RS485 / Wiegand C	I Clock&Data (R3 hiffré (R33+INTS3	3+INTR33F) I3F)	Choisir TTL R31 Choisir TTL S31
Choisir la version de SECard à utiliser		UID (lecteurs 103)		Wie	egand ou Data/Cloc	k (R31/103) 🔘
SECard v3.5.x - SCB v15 ~		Activation fonctionnalités	-			
•			A	<u>,</u>	Q,	e
Clauer pour voir les compatibilités ARC/ARCS, ARC1/A	RC15, WAL2 et MS2MS2S	Clavier Écran	tacti Blue/NFC Mobile ID] Biométrie	Prox 125 kHz	Code matric / code QR
Dálák	A Criterat M Annular				1	

Etape 3 :

Choisir **Wiegand 32bits - 3La**, cochez la case « **Enregistrer les clés utilisateurs en mémoire** » (pour lecteurs de proximité) et **Suivant** pour toutes les autres étapes.

Protocole de communication du lecteur Type de protocole et paramètres	123456789	Protections physiques du lecteur Options : signaax de vie/arrachement	1234 56 78
e Marchella des donneles Chillement autentifi des donneles Pressols ID Weigend 32 bits - 31,a Children Veigend 32 bits - 31,a Children Veigend 20 bits - 31,a Children Veigend 20 bits - 31,a	Options du protecular Tale:	Optimes di sessection du l'estaur ☐ Dregator las des adfantavas en nol ☐ LED rouge par diffusi après aracher ☐ d'anacherrent ☐ ☐ d'anacherrent ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	nore
	■ Decederst ◆ Savarst ★ Jenuer	Signal de vie ∰ Griesche ⊖ Selection ⊖ Selection au lacteur ♦ Direction	ilité de l'accéléromètre Normale Int essaite X Accude

Etape 8 : Paramétrage BLE

Renseignez le nom de la configuration souhaitée (ici EDEN) et le Code site.

Cochez les cases correspondantes aux types d'identification souhaitées :



5.3 Configuration de la lecture

Cliquez sur Paramètres du MIFARE DESFire



Sélectionnez les cases suivantes :

	Une clé (RW)	Crypto	
ID Privé ID Prive sinon UID	Deux clés (R et W)	AES AE AE	
O Depuis Blue Mobile ID		O AES ou 3DES	
Coptions DESFire Format Card Random ID	de EV1 seul ○ EV2 ou EV1 ◎ EV2 seul	Application IDentifier (AID)	
Free App Dir Free Create/Delete Free Create/Delete	Mode Lock EV2 Proximity check EV2 x100us	Mode de communication	
Utiliser la clé du FID pour Ten changer sa valeur	nps de réponse Proximity Check 20	Fully Enciphered	
MSD Einet	Activer Fichier2		
MOD FIISt			
Fichier1 (FID1)	Fichier2 (FID2)	<mark>┌</mark> Options biométriques	
Fichier1 (FID1)	Fichier2 (FID2)	Options biométriques	
N° 0 Comme Fiber 1 (FID1)	Fichier2 (FID2) Ecrire Concaténer Premier N° 1	Options biométriques N° du FID biométrique 2	
Fichier1 (FID1) N° 0 © FID2 Taille 4 ©	Fichier2 (FID2)	Options biométriques N° du FID biométrique 2 😨	

Cliquez ensuite sur le bouton « *Voir les clés* » pour aller directement dans le 2^{ème} onglet « *Paramètres fichiers* » afin de renseigner les clés.

OPTIMA[®] - One Blue -v1.7

	Clés MIFARE DESFire	Clés MIFARE DESFire			
	Paramètres principaux	Paramètres fichie	rs		
Configuration de la c		1 Cl·d'écri ⊬/id 2 Courante Nouvelle	ture 2 🕞 000000000000000000000000000000000000		

Renseignez la clé, ou bien cochez la case « *Nouvelle* » » pour saisir une nouvelle clé (utilisez le raccourci CTRL R pour générer aléatoirement).

Enregistrement du fichier PSE

Allez dans Paramètres / Fichiers pour sauvegarder la configuration sous format PSE.

	our rester martie de sa securite - Administrateur		Paramètres SECard Fichiers de configuration	
Paramètres	- Fichier PSE de configuration - Fichier de configuration actuel : C:ProgramData/STId/SECard v3.8.1.323/SEC - Définir les mots de passe de démarrage de	ard.pse	Charger fichier pse Redémarre automatiqument SECard	
Droits utilisateur	Mot de passe Utilisateur Mot de passe Super Utilisateur Mot de passe Administrateur		Pour protéger l'accés à SECard et un fichier. PSE, il est recommandé d'utiliser des mots de passe complexes, utilisant 8 caractères au minimum, et des mélanges des minuscules, majuscules et caractères spéciaux. Tvoir les mots de passe	
Configuration	Protection du fichier PSE		Sauvenarder sous	
Création badges	- Lors du chargement du fichier de configuration, util	iser la version du SCB OAssistant SCE	définie par	

6- Configuration portail STid mobile ID

Le portail STid mobile ID est nécessaire (<u>https://secure.stidmobile-id.com/</u>) pour la configuration des badges virtuels bleus et orange. Il permet l'association de votre configuration avec votre site client par l'importation du fichier PSE.

6.1 Compte STid Mobile ID

Il doit être activé et configuré avec des crédits suffisants pour l'exploitation de vos badges virtuels. Veuillez-vous connecter au compte STID Secure ID avec login/mot de passe fourni (<u>https://secure.stidmobile-id.com/</u>) et suivez les instructions suivantes :

6.2 Création du site

Créez un site pour chaque installation utilisant le module OPTIMA ONE Blue afin de leur affecter le nombre de crédit nécessaire pour l'exploitation des badges virtuels (utiliser le transfert de crédits).

Allez dans Paramètres / Sites : appuyer sur Ajouter.

Créar un site	$(\tilde{\mathbf{x}})$	
Nom du site ()	<u> </u>	
1		
Activer le mode transférable sur les cartes de ce site 🌒		
	Annuler Ajouter	Fig. 4 : Ajout d'un site

Allez ensuite dans *Accès et droits* : cliquez sur le bouton *Ajouter* afin de remplir les champs nécessaires :

Fig. 5 : Accès et droits

Annuler Suivant

L'administrateur dont l'adresse email est renseigné reçoit une demande d'activation. Suivez les étapes demandées.

6.3 Configuration des lecteurs

Allez dans Lecteur / Profils de carte pour importer le fichier PSE.

Il peut être fourni par EDEN : Eden_Clientsecurity_Configuration.pse disponible ici :

https://www.optimabox.fr/doc/produits/eden/Eden Clientsecurity Configuration.pse

ou en utilisant votre propre fichier PSE généré par le logiciel *SECard* (veuillez contacter votre service commercial).

ST	ID MOBILE ID			
≡				
	Accueil			
	Lecteurs	~	Importer un profil de carte	\otimes
	Profils de carte		Importer votre fichier Format PSE	Parcourir
	Cartes de configuration		Sites	~
= 0	Cartes	~		Annuler Ajouter
	Cartes virtuelles			
	Galerie photos			

Fig. 6 : Importation de profil de carte.

6.4 Design de carte

Créez le design de carte souhaité pour le Recto et verso (optionnel) afin de personnaliser le badge virtuel : allez dans *Paramètres / Designs de carte*, puis appuyez sur Créer.



Fig. 7 : Création du design de carte.



Fig. 8 : Cartes virtuelles dans le smartphone.

6.5 Génération des paramètres API

Allez dans Paramètres / Administration / API pour l'activer, puis générez le Client secret.

Administration 🗟						
Général API Politique de mot de passe						
Cette section yous permet d'exposer les API STId Mobile ID® afin d'y connecter vos propres applications						
STid Mobile ID® API Actif Si vous régénérez le secret, toutes les connexions via l'ancien secret seront perdues. Le secret n'appare qu'une seule fois. Copiez-le et transmettez-le aux départements concernés						
Désactiver l'API Regénérer le secret	Client ID					
	Client secret	Copier				

Fig. 9 : Génération des identifiants API.

Veuillez copier les identifiants « Client ID » et « Client secret » qui seront demandés dans l'interface de gestion de badges virtuels ONE Blue (Configuration API STid Mobile ID).

Ces identifiants sont à conserver car le Client secret est masqué définitivement après sa création.

Pour plus de renseignement, veuillez consulter la page <u>https://stid-security.com/fr/outils-support</u>



La connexion depuis l'OPTIMA Box au compte STid Mobile ID est impossible si des paramètres de configuration du portail STid Mobile ID sont manquants.

6.6 Configuration des lecteurs pour ONE Blue

Deux méthodes sont disponibles : en passant un badge physique de configuration à encoder par le logiciel SECard, ou bien par un smartphone avec le logiciel STid Settings.

• Badge de configuration physique : passez le badge de configuration sur chacun des lecteurs pendant quelques secondes jusqu'à l'obtention d'un bip continu. Redémarrer électriquement le lecteur.

- Badge de configuration virtuel :
 - Installez l'application *STid Settings* (Android ou IOS) sur le smartphone de l'installateur
 - Allez dans *Lecteurs / Profils de carte*, puis sélectionnez la configuration adéquate, et sélectionnez l'action « Partager ».

STID MOBILE ID					◎ 🕒 -
=	Lecteurs -> Profils de carte -> Tous mes sites ->		Détails du profil de carte		×
Accuell	Profils de carte 🔓		EDENConfig 🤒		Actions ~
Profils de carte	Q Rechercher		Sites	OMI	Partager
Cartes de configuration	Tout sélectionner		Catégories activées		Supprimer
Cartes virtuelles	EDEN	EDENConfig	E Mi	rteurs FARE DESFire FARE Plus SL3	
Galerie photos	Premium	Fremkun 1110 1784 179 1933 mG	M	FARE Classic/SL1 FARE UltraLight/C ae Mobile ID	
	SCB	SCB	Type de l'identifiant privé Protocole Wi	3La	
	Sites ALMAS DEMO	Sites ALMAS DEMO	S Format He Taille 4 (xadécimal Dotets	
Dastages un	profil de carte		-	۲	
Partager un pr	ofil de carte revient à créer une carte de configu	ration pour les configurateurs sélectionnés		0	
Configurateurs					
(Uonel Rodrigue	(Ÿ	
Site					
ALMAS DEMO				~	
Envoyer ()				-	
				Annuler Créer	

Fig. 10: Partage de la configuration.

- Sélectionnez la configuration, le site et cliquez sur le bouton « Créer ».
- Ouvrir l'email depuis le smartphone qui contient l'application *STid Settings* et cliquer sur le badge de configuration nouvellement créé.
- Présenter le smartphone sur chaque lecteur afin de les configurer.



o Redémarrer le lecteur électriquement

6.7 Configuration ONE Blue pour OPTIMA

Une fois activé, le module One Blue est disponible depuis le **menu Exploitation/Gestion des accès/Badges virtuels** (les droits à la Gestion des badges sont nécessaires).

Saisissez directement les identifiants (Client ID et Client secret) de votre compte STid Mobile Id d'administration principal (à la première connexion).

Les identifiants sont disponibles dans Paramètres / Administration / API

Administration 🗟			
Général API Politique de mot de passe		CONFIGURATION	N API STID MOBILE ID
Cette section vous permet d'exposer les API STid Mobile ID® afin d'y connec applications	ter vos propres	1 Identifiants	2) Site à synchroniser
STid Mobile ID® API Actif	Authentification		
Si vous désactivez l'API, toutes les connexions seront désactivées de votre compte	Si vous régénérez le secret, toutes les connexions via l'ancien secret seront perdues. Le secret n'apparaîtra qu'une seule fois. Copiez-le et transmettez-le aux départements concernés		
Désactiver l'API Regénérer le secret	Client ID	Client ID	
	Client secret	Client secret	
	Fig. 11 : Saisie des identifiants API.		SUIVANT

Choisissez ensuite le site STid Mobile ID à synchroniser :



Fig. 12 : Configuration du site à synchroniser.

7- Exploitation

Située dans le menu Exploitation accédez à la fonction Badges virtuels, pour afficher la liste des usagers avec leurs groupes d'accès, le numéro de badge, et l'association avec un badge virtuel, le type de badge virtuel et le statut.

<u>ه</u>	ONE BLUE										
\bigcirc								0 7			
Â	Gestion des accès			GES VIRTUELS	GROUPE D'ACCÊS	Kechercher	NUMÉRO DE BADGE		TYPE	STATUT	DEMANDE D'AJOUT
ß	Badges	ß	ALONSO L		Mänagers		1300142573				
	Usagers		AMANI So	thia	Monogers		1300191565				
	Profils additionnels	621		Elie	Managers		1300459853				
Ŷ			BOTARI Pe	άro	Managers		1299870365				
\odot	Apprentissage de badges		BUSCEMA	Franck	Managers		815587874				
\odot	Récupération rapide des données	Z	FERGUSSO	N Samantha	Cleaners		1299859789				
	Barlin danaha	~	GOMEZ Di	iðo	Cleaners		1300123501				
۲	Droits d'acces	کا		ntonia	Cleaners		1300493341				
۲	Module biométrie digitale	ß	ROBERTS I	^t atricia	Managers		1300474861				
	Badges virtuels	Z		ric	Managers		1300682861				
			SMITH Job		Managers		1234567				
	Ajout rapide d'usager		WILLIAMS	DN Sophie	Managers		28084323				



7.1 Badge STid Mobile ID vert

Un badge de ce type est fourni automatiquement et gratuitement à l'installation de l'application STid Mobile ID sur smartphone.

Demandez à l'utilisateur de vous communiquer l'ID de son badge afin de créer l'usager comportant l'ID correspondant.

STid Mobile iD

La détection du badge sur un lecteur peut également être ajouté depuis la liste des évènements.

Les badges verts comportent uniquement la fonction de détection à proximité avec le lecteur.

Les autres moyens de détection sont disponibles uniquement à travers les badges virtuels oranges ou bleus.

Note : N'ayant aucune d'interaction avec la plateforme STid Mobile ID, ces usagers apparaissent comme des usagers standards du contrôle d'accès (comme des badges physiques).

	AJOUTER UN USAGER
	Num Parties Receil
	Graupe elacotis Plage-horare Cleaners <u>Accès permanent</u>
	staut Inservice Vorntre de passages
	Debut de validité 🔽 Fin de validité 🗖
· - 	AJOUTER PLUSIEURS USAGERS ANNULER (BUIVANT)
	AJOUTER UN USAGER
	ASSOCIATION AVEC UN BADGE
	AUTOMATIQUE Un numéro de badge sera attribué automatiquement.
	APPRENTISSAGE Passez le badge sur le lecteur de votre choix.
	MANUEL Saississez ou sélectionnez un numéro de badge.
STid Mobile ID	ALEATOINE Generer un identifiant dans une plage berime
:4100619136	4100619136 vice to end of the lational framework
	PRÉCÉBENT (EMREGISTRER
Number of virtual access cards: 1	

Fig. 14 : Création d'un usager associé à une badge virtuel vert.



7.2 Badge STid Mobile ID bleu

Pour associer un usager à un badge virtuel, cliquez sur la ligne correspondante afin de renseigner l'email (obligatoire), le numéro de téléphone (facultatif) de la personne disposant de l'application STid Mobile sur son smartphone.

Le coût d'activation d'un badge virtuel STid Mobile ID bleu est de **5 crédits.** Il est révocable (restitution du crédit si suppression).

GESTION BADGES VIRTUELS Reduce 20-August unders + cedure 20-2015 Nuder VIETUEL TYPE STATUT Addreson Radow VIETUEL TYPE STATUT Addreson Radow VIETUEL TYPE STATUT Addreson Radow VIETUEL PRIVÉ INFORMATIONS FICHE UNBADGE VIRTUEL PRIVÉ INFORMATIONS Email Email Cedure 20-2017 Addreson Radow PREfection Addreson Radow Privet Vietuel Vietuel VIETUEL PRIVÉ INFORMATIONS Email Cedure 20-2017 Addreson Radow PREfection Addreson Radow Statuffer on Radow St

Sélectionnez également la configuration Blue Mobile ID et le design de carte.



Fig. 15: Création de badge virtuel bleu.

Le statut du badge vituel va passer en « Créé » en attendant l'activation de l'email reçu par l'utilisateur sur son smartphone.

GESTION BADGES VIRTUELS		Rechercher		٩	×	× 4	\$ ٥	DEMANDE D'AJOUT
usager ↑	GROUPE D'ACCÈS		NUMÉRO DE BADGE	VIRTUEL				
ALONSO Leo	Managers		1300142573					
								-
GESTION BADGES VIRTUELS		Rechercher		٩	8	× •	\$ \checkmark	DEMANDE D'AJOUT
	GROUPE D'ACCÈS		NUMÊRO DE BADGE					
ALONSO Leo	Managers		3986259533				réé	

Fig. 16 : *Etape d'activation de badge virtuel bleu.*

Une fois les usagers associés à des badges virtuels, sélectionnez les afin d'envoyer les emails d'activation.

GEST	ON BADGES VIRTUELS		Rechercher	<u> </u>		₽\$	٢	DEMANDE D'AJOUT
	usager 🛧	GROUPE D'ACCÈS	NUMÉRO DE BADGE VII	RTUEL	түр			
	ALONSO Leo	Managers	3986259533	9			Créé	
	AMANI Sophia	Managers	1300191565	0			Créé	
	ARGALA Tommy		3249787148	0			Créé	
	AUDIBERT Elie	Managers	1300459853	8	E			

Fig. 17 : Demande d'envoi d'email d'activation.

Le coût du crédit associé au badge virtuel est décompté à partir de l'activation du badge virtuel opéré par chaque utilisateur sur son smartphone.

GEST	ION BADGES VIRTUELS		Rechercher	<u> </u>	\$ 📤 \$	DEMANDE D'AJOUT
	USAGER 个	GROUPE D'ACCÈS	NUMÉRO DE BADGE			STATUT
	ALONSO Leo	Managers	3986259533	0		Email d'activation envoyé
	AMANI Sophia	Managers	1300191565	0		Email d'activation envoyé
	ARGALA Tommy		3249787148	0		Email d'activation envoyé

Fig. 18 : Notification d'envoi de l'email d'activation.

A la réception de l'email, la création du badge virtuel se fait en cliquant sur le lien contenu dans l'email reçu par l'utilisateur.

Note : une fois le badge virtuel activé, le lien d'activation n'est plus valable (erreur 404 – File or directory not found).



Fig. 19 : Etapes de création du badge virtuel sur le smartphone utilisateur.

La mise à jour des statuts d'activation des badges virtuels se fait en cliquant sur le bouton

GESTION BADGES VIRTUELS		Rechercher		٩	8	•	\$	DEMANDE D'AJOUT
	GROUPE D'ACCÈS		NUMÉRO DE BADGE	VIRTUEL			STA	
ALONSO Leo	Managers		3986259533	9				ail d'activation envoyé
GESTION BADGES VIRTUELS		Rechercher		٩	8	•	s	
	GROUPE D'ACCÊS		NUMÉRO DE BADGE				ST/	TUT
ALONSO Leo	Managers		3986259533	0				

Fig. 20 : Actualisation du statut : badge virtuel activé (si l'utilisateur a ouvert le lien d'activation dans son mail).



7.3 Badge STid Mobile ID orange

Le badge virtuel orange est une évolution du badge vert qui rajoute les fonctionnalités telles que le mode Slide, le mode Tap Tap, le mode Remote, le mode Mains-libres, la commande vocale (téléphone IOS ou Apple watch).

Créez un tout nouvel usager doté d'un badge virtuel : utilisez la fonction demande d'ajour

Renseignez alors les champs Nom, Prénom, Email (obligatoires) ainsi que le numéro de téléphone de l'usager qui est destiné à recevoir un badge virtuel.

Le cout de l'activation d'un badge virtuel STid Mobile ID orange est de 1 crédit.

Il n'est pas révocable (pas de restitution du crédit si suppression).



Fig. 21 : Ajout de badge virtuel orange.

Note : une fois le badge virtuel activé, le lien d'activation contenu dans l'email n'est plus valable (erreur 404 – File or directory not found).

Procédez à la la mise à jour des statuts d'activation des badges virtuels en cliquant sur

Le badge virtuel apparait automatiquement dès lors que l'utilisateur a valider le lien d'activation.

Vérifier les droits en terme de groupe d'accès et de plage horaire du badge virtuel ainsi créé.

7.4 Suppression badge virtuel

Vous souhaitez supprimer l'accès à un utilisateur : supprimez le badge virtuel directement dans OPTIMA.

Dans le cas ou l'adresse email renseignée pour l'activation du badge virtuel est erroné ou tout autre problématique d'envoi, l'interface ONE Blue peut signaler « *Email non envoyé* ».

Dans ce cas de figure, ou pour toute demande de suppression de de badge virtuel, vous avez l'opportunité de procéder à la suppression du badge virtuel.

Dans le cas ou le téléphone est injoignable (perte, vol, mode Avion, réinitialisé, etc), reportez vous au paragraphe suivant.

Sélectionnez le badge virtuel et appuyer sur le bouton 🗊 situé en haut de l'interface.

тото -	FULL	130012350	I	S	E B	Email non envoyé
GESTION BADGES VIRTUE	LS Recherch	her	< = ট ଽ]	R 6	\$ 🏟 DEMANDE D'A	JOUT
- USAGER					STATUT ↓	
🔽 тото -						
	SUPPRES	SION DE BADGES VIRTUE	LS			
	Êtes-vous sûr de vo	ouloir supprimer cet élément ?				
		ANNULER CO	NFIRMER			

Fig. 22 : Suppression de badge virtuel.

7.5 Révocation

Dans le cas ou le téléphone est injoignable (perte, vol, mode Avion, réinitialisé, etc), procédez à
la révocation du badge virtuel en appuyant sur 🔊 après l'avoir sélectionné.
Finaliser ensuite sa suppression en appuyant sur le bouton « <i>Supprimer</i> » D .

- Le badge virtuel est automatiquement <u>mis en suspendu</u> pour bloquer ses prochains passages sur le contrôle d'accès.
- Un badge virtuel supprimé reste dans le téléphone s'il est injoignable perte, vol, mode Avion, réinitialisé, etc): le passage sur un lecteur sera bloqué sur le contrôle d'accès puisqu'il est en état « Suspendu ». Il est conseillé de générer un nouveau badge dans le contrôle d'accès si vous souhaitez créer un badge virtuel pour un téléphone qui comporte déjà un badge virtuel supprimé.
- Seuls les badges virtuels bleus sont révocables, avec restitution du crédit.
- Un badge virtuel orange n'est pas révocable : il conviendra de changer les droits de l'usager ou bien de le supprimer. Le crédit est perdu définitivement.
- Le délai de suppression du badge virtuel dépend de la qualité de connexion du smartphone de l'utilisateur.
- On ne peut plus créer de badge virtuel à partir d'un badge en statut révoqué. Il est nécessaire de supprimer le badge virtuel ou bien l'usager associé.

					_												
GEST	TION BADGES VIRTUELS				_ <u>_</u>	2	a 💿	\$ 🌣	DEMANDE D'AJOUT				DI	-			
=	USAGER 🛧			NUMÉRO DE BADGE V	VIRTUEL								REVOCATION DE BADGES VIRTUR			TUELS	
	ALONSO Leo	Managers		3986259533				Créé				Ê					
	AMANI Sophie	Managers		1300191565				Créé				Étes-vous sûr de vouloir révoquer le badge vir selectionné ?			irtuel		
	ARGALA Tommy			3249787148								3	election	e :			
	AUDIBERT Elie	Managers		1300459853													CONFIRM
	GESTION BADGES VIRTUELS					Rech	hercher				۹ م	ß	R 4	\$	•	DEMANDE D'AJOU	т
	USAGER 1		GROUPE D'ACCÈS						NUMÉRO DE BAD	GE	VIRTUEL		TYPE		STATUT		
	ALONSO Léo		Cleaners						65645768		Ø				Révocation	on envoyée	

Fig. 23 : Révocation des badges virtuels.

STATUT DE L'IDENTIFIANT	PRÉSENCE DE LUSAGER
SUSPENDU	INDÉTERMINÉ
Modifier le statut du badge Suspendu 👻	RÉNITIALISER LA PRÉSENCE
LIMITE DE PASSAGE Créditer une limite de passage	NOMBRE DE PASSAGES RESTANTS Illimitée
🖬 Minités	
DATE DE DERNIER PASSAGE	LECTEUR DE DERNIER PASSAGE
Aucun passage	Aucun passage

Fig. 24 : Usager automatiquement suspendu (badge virtuel bleu uniquement).

Vérifiez l'état de la révocation en synchronisant les données STid en ligne

GESTION BADGES VIRTUELS			Rechercher Q		8 🛛	♣ \$	DEMANDE D'AJOUT
	USAGER ↑	GROUPE D'ACCÈS	NUMÉRO	DE BADGE VIRTUEL		(PE ST)	ATUT
	ALONSO Léo	Cleaners	656457	58 🥝			

Fig. 25 : Usager effectivement révoqué (dépend de l'état du réseau du smartphone).

8- Affichage des crédits

Prenez connaissance du nombre de crédits réservés et restants en appuyant sur le bouton .



Fig. 26 : Nombre de crédits réservés et disponibles.

9- Configuration API Stid Mobile ID

Accédez à la configuration du compte STid Mobile Id en cliquant sur la roue crantée





Zone Commerciale et Artisanale

670, route de Berre

13510 EGUILLES

France

www.eden-innovations.com