

Contrôle d'accès

OPTIMA®

ONE Safe



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation	4
2. Compatibilités	4
3. Restrictions	4
4. Module ONE Safe	4
4.1 Activation de ONE Safe	4
4.2 Accès au module	5
5 - Paramétrage	5
5.1 Ajouter une centrale d'alarme	5
5.1.1 Configuration du profil	5
5.1.2 Paramètres réseau	5
5.1.3 Paramètres fonctionnels	5
5.2- Configuration des points d'entrées, de sorties et des groupes	6
5.2.1 Points d'entrée	6
5.2.2 Points de sortie	6
5.2.3 Groupes	7
5.3 -Démarrer/stopper la communication avec une centrale d'alarme	7
6 – Configuration des centrales d'alarme	8
6.1- Configuration alarme RISCO	8
6.2 - Configuration alarme GALAXY HONEYWELL	9
6.2.1 Paramétrage de la centrale d'alarme depuis le clavier de la centrale (GALAXY Dimension)	9
6.2.2 Paramétrage de la centrale d'alarme depuis le logiciel RSS (GALAXY Flex)	9
6.2-3 Paramétrage de la centrale d'alarme dans l'interface OPTIMA	
6.3- Configuration alarme VANDERBILT SPC	11
6.3.1 Configuration des Timeout	
6.3.2 Adresse IP - Port de communication - Code client	
6.3.3 Clé de cryptage	13
6.3.4 Noms et mot de passe utilisateur	15
6.3.5 Délai pour forcer la récupération des données de la centrale	15
6.3.6 Spécificités logiciel Vanderbilt	15
7- Exploitation	
7.1-Tableau de bord	
7.1.1 Point d'entrées	
7.1.2 Points de sortie	
7.2-Evénements live	
7.3-Historique des évènements	

7.4-Journal de bord	20
7.5-Codes utilisateur	21
7.6- Alertes	21
7.7-Ajout d'un groupe, d'une entrée ou d'une sortie dans la Supervision	22
7.8- Automatismes associés à l'Intrusion	22
7.8.1 Conditions possibles sur les groupes	22
7.8.2 Conditions possibles sur les entrées	23
7.8.3 Actions possibles sur les sorties	23
8- Cas d'utilisation	24
8.1 Scénario 1	24
8.1 Scénario 2	25

1. Présentation

Le module *ONE Safe* vous propose d'interfacer votre contrôle d'accès avec les centrales d'intrusion compatibles afin de piloter les groupes d'alarme, de recueillir les alertes et de les traiter.

Fonctionnalités :

- Pilotage des groupes de vos centrales d'alarme pour activer la Mise en service/Mise en service partiel/Mise en service temporisée/Mise hors service/Acquittement distant.
- Surveillance des mises en alarme de vos groupes afin de mener les actions désirées.
- Vérification de l'état de vos entrées d'alarme et mener les actions désirées, avec la possibilité d'exclure/inclure au niveau de la surveillance Intrusion.
- Vérification de l'état de vos sorties d'Intrusion et mener les actions désirées, avec la possibilité de changer leurs états.
- Gestion des codes utilisateurs pour les centrales de marque RISCO

Les différents éléments peuvent être consultés/activés sur les plans de Supervision (*voir module OPTIMA 360*).

2. Compatibilités

La fonction intrusion de ONE Safe est compatible avec :

- Les centrales RISCO avec les modèles LightSYS™2, ProSYS Plus, LightSYS+
- Les centrales HONEYWELL avec les modèles GD-96 GD-520, GD-48, GD-264 et Galaxy Flex
- Les centrales VANDERBILT avec les modèles SPC4, SPC5 et SP6.

3. Restrictions



L'établissement de la communication entre l'OPTIMA et les centrales d'intrusion ne permet pas la connexion simultanée avec leurs logiciels d'administration.

Une bonne qualité de liaison de données IP entre l'OPTIMA et les centrales d'intrusion est nécessaire (**ping < 100ms)** pour assurer le pilotage, la surveillance et la vérification des états des alarmes.

4. Module ONE Safe

4.1 Activation de ONE Safe

Pour activer ce module, appuyer sur 'Activer' dans le menu Configuration/Administration de l'installation/Modules additionnels. Un code d'activation vous sera demandé.



Fig. 1 : Module additionnel ONE Safe.

4.2 Accès au module

Le module **ONE Safe** est disponible depuis le menu contextuel de gauche de l'interface OPTIMA.



Fig. 2 : Accès au module additionnel ONE Safe.

5 - Paramétrage

5.1 Ajouter une centrale d'alarme

Menu Configuration des centrales / Ajouter une centrale :



5.1.1 Configuration du profil

- Marque : choisir la marque de la centrale
- Modèle : sélectionner le modèle
- Libellé : nommer la centrale



Fig. 4 : Configuration du profil.

5.1.2 Paramètres réseau

- Adresse IP : saisir l'adresse IP de la centrale
- Port de communication : saisir le port de communication
- Code client : entrer le code client
- Code distant : saisir le code distant



Fig. 5 : Paramètres réseau.

5.1.3 Paramètres fonctionnels

- Société : sélectionner la société à laquelle la centrale est rattachée.
- Délais pour forcer la récupération des données de la centrale : choisir le délai entre 5 et 600s
- Switch 8 désactivé : uniquement disponible pour centrale HONEYWELL



Fig. 6 : Paramètres fonctionnels.

5.2- Configuration des points d'entrées, de sorties et des groupes

Depuis la configuration des centrales, sélectionnez la centrale, et appuyer sur les boutons afin de paramétrer les éléments de la centrale.

Appuyer sur **a**fin de conserver les paramètres.

Pour accéder directement aux éléments vous pouvez rechercher directement dans la zone de

recherche Rechercher Q

Le bouton **TRAITEMENT GROUPÉ** activer ou désactive la supervision sur l'ensemble des éléments sélectionnés.

Il est possible de synchroniser les libellés de la centrale d'intrusion

vers l'interface ONE Safe.

5.2.1 Points d'entrée

On peut renommer les libellés des points d'entrée, et activer pour chacun d'entre eux la possibilité de gérer la supervision, l'acquittement, le rapport, le niveau de priorité, et l'affichage de consigne (si existantes).

ENTREE	S RISCO			<u>q</u> ► 0 B
۰				
				Pacci consigne -
o				File de comigne •
•				Pack samipe
o				Pan de consigne 🔹
۰				Pas de consigne •
•				Pas de consigne 🔹
۰				Pas de consigne •
0				Paule soniger •
				Pas de consigne •
0				Per de sandger •
o				Pan de consigne 🔹
	_		_	

Fig. 7 : Points d'entrée.

Appuyez sur la fonction 🔍 « Synchroniser les libellés » afin de récupérer les noms depuis votre centrale d'intrusion.

5.2.2 Points de sortie

On peut également renommer les points de sortie et choisir s'ils sont supervisés ou non (sélection unitaire ou groupée).

SORTIES	RISCO	Acchercher	<u> </u>	TRATEMENT GROUPS
0				
o				
۰				
o				
o				
٥				
•				
o				
o				
٥				
•				
o				
0				
•				

Fig. 8 : Points de sortie.

Appuyez sur la fonction 💟 « Synchroniser les libellés » afin de récupérer les noms depuis votre depuis votre centrale d'intrusion.

5.2.3 Groupes

Les groupes disponibles peuvent être renommés, avec le choix de la tempo pooling (10 sec par défaut) et choisir s'ils sont supervisés ou non.

GROUPE	S RISCO		Rech	ercher	<u>२</u> 🔦 🗘 🖬 TRAITEMENT GROUPÉ
	INDEX	LIBELLÉ		TEMPO POOLING	SUPERVISÉ
		Groupes01		10	
		Groupes02		10	
		Groupes03		10	
		Groupes04		10] 🛛
			_		

Fig. 9 : Groupes.

Appuyez sur la fonction 🛇 « Synchroniser les libellés » afin de récupérer les noms depuis votre centrale d'intrusion.

5.3 -Démarrer/stopper la communication avec une centrale d'alarme

Depuis la configuration des centrales, sélectionner la centrale et appuyer sur Connecter/Déconnecter selon la situation :

LISTE	DES CENTRA	LES			DÉC C	ONNECTER	CONNECTER	SUPPRIMER
	LIBELLÉ	MODÈLE	ADRESSE IP	ENTRÉES	SORTIES	GROUPES	STATUT	
	GD520	Honeywell GD-520	112.111.222.3:33	٠	٠	۵		

Fig. 10 : Communication des centrales.



La connexion à la centrale est indisponible si une autre interface est déjà connectée. Elle apparait en statut « Déconnecté » (connexion automatique quand l'interface tierce est déconnectée).

6 - Configuration des centrales d'alarme

6.1- Configuration alarme RISCO



La connexion à la centrale est indisponible si une autre interface est déjà connectée. Elle apparait en statut « Déconnecté »

• Sélectionner la marque RISCO, le modèle, est saisir le nom :

1 Paramètres généraux	🥑 Paramètres réseau	Paramètres fonctionnels
Marque Risco		
Modèle LightSYS		
Libellé RISCO		
		PRÉCÉDENT SUIVANT
	. .	

Fig. 11 : Configuration alarme RISCO.

Remplir les champs de connexion comme suit :

MODIFIER LA CENTRALE			IP et Port o	le communication
🤣 Paramètres généraux	2 Paramètres réseau	Paramètres fossit	dans Conn	ection Settings
Adresse IP 192.168.2.240	Port de communication 1000		Configuration Software	Connection Settings GSM
Code d'accès 5678	Code distant 0		Personal mormation UphtSYS [TCP/IP - 192.168.2.240: Connection Settings System System	CSD:
		PRÉCÉDENT SUIVANT	Output Remote Controls	TCP/IP IP ddress: 192.168.2.240
			- Sirens	Pot: 1000

Code d'accès et Code distant dans Communication/Communication Software



Fig. 12 : Configuration réseau alarme RISCO.

6.2 - Configuration alarme GALAXY HONEYWELL

6.2.1 Paramétrage de la centrale d'alarme depuis le clavier de la centrale (GALAXY Dimension)

1 : Donner le droit à l'installateur.

- Composer le code Manager « 12345 » + ent
- Aller dans le menu 48.1 et activer le droit de l'installateur.

2 : Entrer en mode installateur pour effectuer les opérations suivantes

• Composer le code Manager « 112233 » + ent

3 : Configurer le module Ethernet

- Aller dans le menu 56.4.1.1 : Indiquer l'adresse IP de la centrale.
- Aller dans le menu 56.4.1.4 : Indiquer le masque de sous-réseau.

4 : Report alarme

- Aller dans le menu 56.4.2.1 : Sélectionner « SIA » niveau 4.
- Mettre à « ON » tous les événements à gérer.
- Aller dans le menu 56.4.2.2.1 : Indiquer l'adresse IP de l'OPTIMA qui communique avec la centrale d'intrusion.
- Aller dans le menu 56.4.2.2.2 : Indiquer le port de communication « 10002 »
- Aller dans le menu 56.4.2.4 : Indiquer le code client « 1234 ».
- Aller dans le menu 56.4.2.8 : Indiquer le protocole TCP : « 1 ».

5 : Accès distant

- Aller dans le menu 56.4.3.1 : Sélectionner « Toujours » pour la période d'accès
- Aller dans le menu 56.4.3.2 : Sélectionner « Accès direct » pour le mode.

6 : Commande SIA

 Aller dans le menu 56.4.8 : Indiquer l'adresse IP de l'OPTIMA qui communique avec la centrale d'intrusion.

6.2.2 Paramétrage de la centrale d'alarme depuis le logiciel RSS (GALAXY Flex)

1 : Donner le droit à l'installateur et droits des reports d'alarme

Indiquez le code client et cochez les cases suivantes depuis le menu Communications/Transmissions :



2 : Configurer le module Ethernet et la commande SIA

Depuis le menu *Communications/Destinataires* : indiquez l'adresse IP de l'OPTIMA qui communique avec la centrale d'intrusion (ici *192.198.2.200*) et le port de communication (ici *10002*).

Fenêtre de navigation 🛛 📮 🗙	Des	tinataires		
Utilisateurs •]	_	Rechercher •	Général	
Codes utilisateur Utilisateurs système	N° 1 2	Description Optime	Général	Real Property lies
Zones Zones KV Zones KV Zones KV Zones dédicaces Sottes R0 Sortie Caiver Sortes Truer Sortes STU Groupe Groupe	2 3 4 5 6 7 8 9		Leeopon Format Adresse IP du destinataire IV' de Port du destinataire IPOneck Port	
Groupes : Paramètres Unes Liens Communications Transmission TSURV Destinataires Transmissions Transmissions Transmissions Configuration Module Télémantenance Construits Catefulse Cateful			Text cyclque Premier Text_Heure Premier Text_Minutes Intervalle Heures Code client	0 Test intelligent P 0 Minutes 0

3 : Accès distant

Indiquez dans *Communications/Contrôle à distance* l'adresse IP de l'OPTIMA qui communique avec la centrale d'intrusion (ici *192.168.2.200*).

Jtilisateurs	Général		
Codes utilisateur Utilisateurs système	Général	Contrôle SIA 4	
Zones 🔺	Contrôle SMS	Toutes les adresses	
Zones Zones IRV	Liaison		
Zones dédicaces	Ethernet	Adresse IP n° 1	192 . 168 . 2 . 200
Sorties	USB	Adresse IP n° 2	
Sorties RIO Sortie Clavier		Adresse IP n° 3	
Sorties Timer		Adresse IP n° 4	· · ·
Sorcies STU		Adresse IP n° 5	· · ·
Groupes : Mode Groupes : Paramètres			
Jens 🍾			
Liens			
Communications			
Transmission TSURV			
Destinataires			
Transmissions			
Configuration Module			
Télémaintenance			
Contrôle à distance			

6.2-3 Paramétrage de la centrale d'alarme dans l'interface OPTIMA

Profil :

	AJOUTER UNE CENTRALE	
1 Profil	🧭 Paramètres réseau	🥝 Paramètres fonctionnels
Marque Honeywell		
Modèle GD-520		
Libellé HONEYWELL		9/2%
		PRÉCÉDENT SUIVANT

Paramètres réseau : saisir 10005 concernant le port de communication

	AJOUTER UNE CENTRALE	
🥩 Profil	2 Paramètres réseau	Paramètres fonctionnels
Adresse IP 192.168.2.132	Port de communication 10005	
Code client 1234	Code distant 543210	
		PRÉCÉDENT

Paramètres fonctionnels :



Fig. 13 : Configuration réseau alarme GALAXY.

Port de dialogue :

Configurez le port de dialogue avec la centrale depuis Administration du logiciel / Paramètres réseau.

PARAMÈTRES RÉSEAU	
PARAMÈTRES DE COMMUNICATION	PORTS DE L'APPLICATION
O Configuration automatique des adresses IP et DNS	Port HTTP(s) 443
Configuration manuelle des adresses IP et DNS	Port du modula ONE Safa
Paramètres de l'adresse IP	10002
Adresse (P 192.168.2.200	PortSOWIT TEA 1100
Mangua de sous-réessu 255.255.255.0	SÉCURISATION HTTPS
	Constant active
192.168.2.1	
Paramètres de l'adresse du serveur DNS	
Serveur DNS préféré 8.8.8.8	
Serveur DNS auxiliaire	
0.0.4.4	
	ANNULER ENREGISTRER

6.3- Configuration alarme VANDERBILT SPC

Les paramètres de configuration à saisir pour établir la connexion avec une centrale *Vanderbilt* dans le module Intrusion sont les suivants :

- ✓ Adresse IP
- ✓ Port de communication
- ✓ Code client
- ✓ Clé de cryptage
- ✓ Nom de l'utilisateur
- ✓ Mot de passe de l'utilisateur
- ✓ Délais pour forcer la récupération des données de la centrale

Les paramètres doivent correspondre avec ceux configurés au niveau du logiciel Vanderbilt.

Note: après la configuration complète, le processus d'établissement de la connexion est possible en sauvegardant la configuration sur l'interface Vanderbilt depuis le Menu **Users/Users** et appuyer sur le bouton **Save** en bas à gauche de la page (attendre environ 1 min pour obtenir « Connectée »).

VD	Vanderbilt SPC4	192.168.2.211:52000		
		Save		
VD	Vanderbilt SPC4	192.168.2.211:52000	幸	Connectée

Fig. 14 : Etablissement de la connexion.

6.3.1 Configuration des Timeout

Le délai conseillé du Timeout Polling ATS et Timeout évènement ATS est de 60 sec *Menu Communications > Onglet FlexC > Editer ATS > Défaut de l'ATS*

Défauts de l'ATS		
Timeout Polling ATS	60	Secondes
Timeout événement ATS	60	Secondes
Génère un Défaut de Transmission		
Transmet les défauts ATS/ATP		
Evénements remis en file attente		
Délai de remise en file d'attente	300	Secondes
JDB Défauts de l'ATS		
Temps maxi de remise en file	86400	Secondes
Détails de l'installation Détails de l'installation		

6.3.2 Adresse IP - Port de communication - Code client

La configuration de l'adresse IP, du port de communication et du code client dans le logiciel *Vanderbilt* s'effectue au niveau de l'interface d'édition du chemin de transmission d'alarme (ATP). *Menu Communications > Onglet FlexC > Editer ATS > Editer*

- ✓ Code Client Identifiant = Code d'accès
- ✓ Adresse IP ou URL Récepteur = Adresse IP de l'OPTIMA
 - PortVP Récep. = port de communication (voir plus bas)

SIEMENS	C Mode paramétrage Ms au JDB - Alarmes désactivées SPCIS I / Ver 3.8.5 R.31629 N° Série: 384381907
SPC Accueil	Come rications Files V Transmission Outlis PC
j Etats	Piext - St valme de calsinista (VIII) Promes o Evenement Prone Commande Piext - Adde Configuration du Chamin - Next - Récepteur
JDB	Identification Con Lie Nº de sérvices du Chamin (ATE) does la configuration du Stationa de Transmission (ATE) (1 pour Brinnell 3-10 pour les Services)
Utilisateurs	A Sequence A for the sequen
Configuration	Code Client-Identifiant Numéro unique qui identifie la centrale sur le récepteur (1-99999999, 0= auto assigné)
Communications	Identifiant du Récepteur RCT ID Numéro unique donné au récepteur (No ID du récepteur SPC ComXT de 1-99999999) Adresse IP ou URL Récepteur 1192:1682.215 Adresse IP tixe ou URL du récepteur (par exemple SPC ComXT)
Fichier	Port IP Récep. Port TCP du récepteur (par exemple le port IP que SPC ComXT utilise pour recevoir les événements)
	Interface du Chemin Ethernet Interface utilisée par le Chemin de Transmission pour communiquer Catégories du Chemin Cat 1 [Ethernet]
	Avancé Paramètres avancés du Chemin ATP Paramètres avancés du Chemin ATP La programmation avancée ne doit être utilisée que par des personnes expérimentées qui connaissent les impacts de ce qu'ils modifient. Il n'est pas recommandé de changer la programmation Avancée
®Vanderbill 2017	Retour Sauver

Le port de communication (port IP Récep) est modifiable dans le menu Configuration technique /Administration du logiciel / Paramètres réseau:

Port HTTP(s) 80 Port du module ONE Safe	PORTS DE L'APPLICATIO	DN
Port du module ONE Safe	Port HTTP(s) 80	
52000	Port du module ONE Safe 52000	

Fig. 15 : Port de communication.



Le port 52000 étant utilisé par l'application Vanderbilt, nous recommandons de configurer un autre port.

6.3.3 Clé de cryptage

L'édition de la clé de cryptage dans le logiciel *Vanderbilt* s'effectue dans les paramètres avancés du chemin de transmission d'alarme (ATP)

(Utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox)

Menu Communications > Onglet FlexC > Editer ATS > Editer > Bouton Paramètres avancés du Chemin ATP

SPC4300 - ALMAS INDUSTR ×			Made appropriate SRI and SRI
SIEMENS	ALMAS INDUSTRI	ES	deactives
	SPC4300 Ver 3.8.5 R.31629 N* Sen	e: 384381907	
SPC Accueil	Communications FlexC Transmission	Outlis PC	
j Etats	Configuration du Chemin - FlexC - Récepteur	Evenence Prone Commanae Proto - Alae	
јјј јав	Identification Centrale		
	ID Unique Chemin	220	N° de séguence du Chemin (ATP) dans la configuration du Système de Transmission (ATS) (1 pour Principal, 2-10 pour les Secours) Le remére ID unique du Chemie eart à s'électifier eur le récenteur d'eleme.
Utilisateurs	Nom du Chemin	Primary ATP 1 for AT	Nom du Chemin de transmission (ATP)
Configuration	Code Client- Identifiant	1234	Numéro unique qui identifie la centrale sur le récepteur (1-89999999, 0= auto assigné)
	Identifiant du Récepteur RCT		
₩	ID Récepteur	1	Numéro unique donné au récepteur (No ID du récepteur SPC ComXT de 1-99999999)
	Adresse IP ou URL Récepteur	192.168.2.215	Adresse IP fixe ou URL du récepteur d'alarme (par exemple SPC ComXT)
Fichier	Port IP Récep.	52000	Port TCP du récepteur (par exemple le port IP que SPC ComXT utilise pour recevoir les événements)
	Interface du Chemin		
	Interface de communication	Ethernet	Interface utilisée par le Chemin de Transmission pour communiquer
	Catégories du Chemin	Cat 1 [Ethernet]	Choisir la catégorie de Supervision du chemin de transmission (ATP)
	Avancé		
	Paramètres avancés du Chemin ATP	Paramètres avancés du Chemin ATP	programmation avancée ne doit être utilisée que par des personnes expérimentées qui connaissent les impacts de ce qu'ils modifient. Il n'est pas recommandé de changer la
			grammation Avancee.
	Retour Sauver		
ØVanderbilt 2017	•		

SPC SPC4300 - ALMAS INDUSTR ×			
SIEMENS	ALMAS INDUSTRIES		Mode paramétrage Mis au JCB - Alames disactivées
	SPC4300 Ver 3.8.5 R.31629 Nº Serie: 38438	1907	6
SPC Accueil	Communications FlexC @ Transmission Outlis P FlexC - Système de Transmission (ATS) Profiles d' Evèneme	C ent Profile Commande FlexC - Aide	
j Etats	Configuration du Chemin - Programmation Avancé	0	
ј јав	Connexions du Chemin		
	Chemin Actif	Permanent: connexion permanente	Choisir le mode de connexion du chemin lorsqu'il est actif (utilisé en chemin principal de transmission)
Utilisateurs	Chemin Inactif	Permanent: connexion permanente	Choisir le mode de connexion du chemin lorsqu'il est inactif (utilisé pour transmettre les tests cyliques et pollings du chemin de secours)
Configuration	Test cyclique		
W	Période Test Auto-Chemin Inactif	Désactivé 🗸	Sélectionner la périodicité des tests automatiques lorsque le chemin est utilisé comme chemin de secours (inactif)
	Période Test Auto-Chemin Actif	Désactivé	Sélectionner la périodicité des tests automatiques lorsque le chemin est utilisé comme chemin actif
-	Cryptage (256-bits AES avec CBC)		
Fichier	Mode de la clé de cryptage	Cryptage Manuel	Choisir comment la clé de cryptage sera mise à jour
	Clé de cryptage (64 digits Hexadécimaux 0.9.A.F)		
	Profiles des Chemins		
	Profile d' Evénement	Event Profile 5	Choisir le profile d'événement qui définit quels événements et comment ils seront transmis par ce Système de Transmission (ATS)
	Profile Commande	Default Commands	Choisir le profile de commande qui définira le jeu de commandes autorisées sur ce Système de Transmission (ATS)
	Defauts Chemin		
	Défaut Supervision du Chemin	V	Génère un défaut Chemin si la supervision du Chemin êchoue ou si la transmission d'un événement échoue sur ce Chemin
	Timeout Evénement	30s 🗸	Période de temps que le Chemin (ATP) essayera de transmettre l'événement jusqu'à ce que l'événement passe en echec sur ce Chemin et sera donné au chemin suivant
	Longueurs minimum des messages		
	Message de polling	0 Octets	Longueur minimun d'un message de polling
	Message Evénement	0 Octets	Longueur minimale des messages d'événement et du Test Auto.
	Autre Message	0 Octets	
	Retour Sauver		

Fig. 16: Clé de cryptage SPC.

Le mode de la clé de cryptage à sélectionner est le Cryptage Manuel. La clé de cryptage à saisir doit être une clé de 64 digits hexadécimaux (0-9.A-F)

Code client identifiant = Code d'accès dans OPTIMA



6.3.4 Noms et mot de passe utilisateur

Les identifiants utilisateur à saisir correspondent à ceux d'un utilisateur enregistré dans le logiciel *Vanderbilt* au niveau du menu Utilisateurs.

L'édition du nom d'utilisateur et du mot de passe s'effectue en cliquant sur le bouton icône "éditer" de l'utilisateur ciblé ou lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur.



Le profil doit être de type « Standard », « Manager » et « Limited user ».

Informations à saisir cans le profil de la centrale dans l'interface ONE Safe :

🧭 Paramètres généraux	0 m	amètres réseau	– 🥑 Paramètres fonctionnels
Advesse IP 192.168.2.211 None Galanceer		Pert de comunication 52000 Moi de passe	
Cold Stocks 1234		Cid de crysteg (d. digts lexadd/cmace) Cid de crysteg (d. digts lexadd/cmace) 0848255737229811CF454AF2AE99820E0848255737229811CF454AF2AE99820E	®
			PRÉCÉDENT SUIVANT

Fig. 17 : Clé de cryptage OPTIMA.

Code d'accès = Code Client – Identifiant (voir plus haut)

Mot de passe = Code PIN Utilisateur

Ex de clé de cryptage : 084B255737229811CF454AF2AE99B20E084B255737229811CF454AF2AE99B20E

6.3.5 Délai pour forcer la récupération des données de la centrale

Le paramètre est par défaut configuré à 30 sec. Parfois ce temps est insuffisant pour établir une bonne communication entre OPTIMA et la centrale d'intrusion et peut conduire à l'apparition de fréquentes déconnexion/connexion de centrale.

Nous recommandons donc de configurer un délai de minimum de **120** secondes.

6.3.6 Spécificités logiciel Vanderbilt

Profil d'événements :

Le module Intrusion de l'OPTIMA intègre des fonctionnalités limitées des centrales d'alarmes.

Pour les centrales Vanderbilt, de nombreux événements envoyés par la centrale ne sont ainsi pas traités par le serveur.

Afin de réduire le travail de filtrage du serveur sur les événements traités, un **profil d'événement** spécifique peut être créé dans le logiciel Vanderbilt pour le système de transmission d'alarme (ATS) configuré pour le module Intrusion.

Dans ce profil d'événement, seuls les événements nécessaires pour le bon fonctionnement du module Intrusion peuvent être sélectionnés ce qui limitera l'envoi d'événements inutiles à filtrer par le serveur.

Accès au menu de gestion des profils événements : *Menu Communications > Onglet FlexC > Sous-onglet Profiles d'Evénement*

Node paramétrage Ms av JDS - Names SIEMENS ALMAS INDUSTRIES 15 SPC Accuel i Etats 80L Editer Effacer ID Nom Profile Ex Default Event 2 Default Events (S P Profile d' Ev 1 Cor 1 Profile d' Evénement 4 6 (f) co 1 5 Event Profile 5 Fichie SPC Accueil i Etat JDB Event Profile 5 Nom du Profil d' Evénemer **Utilisateurs** Filtror Intrusion / Incendie / Médical Configuratio Compteur d'exception d'événement Transmet l'événement Groupe de filtre Ajouter Exception Eve - Sélectionner Evénements à ajouter 💙 🛉 Alarmes confirmées 0 Alarme Intrusion - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Fin d'Alarme Intrusion - Sélectionner Evénements à ajouter 💙 💠 Fichier Panique / Agression / Contrainte - Sélectionner Evénements à ajouter 🗙 💠 Début et Fin d'alarme Incendie - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 0 Alarme et Fin d'alarme Médicale - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 0 Autosurveillances 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🔶 RAZ des autosurveillance - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Armement Supervision Système Transmet l'événement Ajouter Exception Evenement
- Sélectionner Evénements à ajouter Groupe de filtre Défauts - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 RAZ Défauts 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Réseau 0 Test cyclique - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 0 Connexion de l'Installateur au système - Sélectionner Evénements à ajouter 🗙 🛉 Information Système - Sélectionner Evénements à ajouter 🗙 🛉 Inhibe et isole - Sélectionner Evénements à ajouter 💙 🛉 0 Zone en Test de Marche - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛔 0 Changement état Zone 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Changement état Zone en Alarme - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Caméra 0 Etat Interaction Logique 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 💙 🛉 Porte et Utilisateur Transmet l'événement Groupe de filtre Ajouter Exception Even - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Avertissements Porte 0 Information Porte 0 - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🛉 Information Utilisateur - Sélectionner Evénements à ajouter 🗸 🔶 0 Filtre sur Secteur 1: Area 1 2: Area 2 3: Area 3 4: Area 4

Liste des événements à cocher obligatoirement :

L'attribution du profil spécifique se fait au niveau de l'édition du système de transmission d'alarme (ATS) dans la section **Profiles ATS >** Modifier **Profils d'Evénement.**

5	SPC Accueil	Utilisateurs Pro	ofils SM	IS Utilisateurs	Téléc, radio	Mots de passe Web	Accès Install	lateur
ш		Editer		E	ffacer	ID		Nom Profil Utilisateur
i	Etat				a	1		Standard user
ß	JDB				a	2		Manager
				3				Limited user
R	Utilisateurs				a	4		Access User
~					a	5		User Profile 5
Q.	Configuration	Ajouter Profil Utilisa	teur					
	Communications		_					
8	Fichier							
			-					
		SPC Acqual	Utilisateurs	Profils	SMS Utilisateurs	Téléo. radio Mots de passe V	Web Aocè:	s Installatour
			Paramétra	ge des Profils	Utilisateurs			
		Etat	Paramètres	s généraux	e Moure			
		BOL 门		Nom Profil U	tilisateur:		User Pr	ofie 5
			Secteurs					
		Utilisateurs		1 11	Area 1 2:	Area 2 3: Area 3	•	Area 4
		Configuration	Calendrier					
		Communications		Calendrier:			Aucun	v
			Droits Utili	is Intrusion MHS				
		Fichier		MES Partiell	a A			
				MES Partiell	• B			
				MES Totale				
				Marche force	e			
				Restauration				
				Inhiber				
				Isoler				
			Droits Utili	is.• Système			_	
				Accès Web				
				Voir JDB				
				Ublisateurs				
				em e				
				Changer sor	code PIN			
				Voir Vidéo				
				Carillon				
				Accès Instal	lateur			
				Mise à jour				
			Droits Utili	is. • Pilotage				
			2.2.13 000	Sorties				
				X10			Ē	
				Contrôle des	portes		- 0	
				Sortie Radio				

Optimisation de la communication

Pour encore améliorer la réactivité entre la centrale et OPTIMA, désactivez le Changement état zone » dans votre profil d'Evènements.

🔗 Utilisateurs	Filtror			
Configuration	Intrusion / Incendie / Médical		Compteur	
(B) communications	Groupe de filtre	Transmet Févénement	d'exception d'événement	Ajouter Exception Evenement
Communications	Alarmes confirmées		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🛔
-	Alarme Intrusion		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🛔
Fichier	Fin d'Alarme Intrusion		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🍦
	Panique / Agression / Contrainte		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🛉
	Début et Fin d'alarme Incendie		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🔮
	Alarme et Fin d'alarme Médicale		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻
	Autosurveillances		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻
	RAZ des autosurveillance		0	Sélectionner Evénements à ajouter
	Armement		0	- Sélectionner Evénements à ajouter 👻 🚽
	Supervision Système			
		Transmer	Compteur d'exception	
	Groupe de hitre	Vévénement	d'événement	Ajouter Exception Evenement
	Groupe de littre Défauts	Tévénement	d'événement 0	Ajouter Exception Evenement - Sélectionner Evénements à ajouter
	Groupe de hitre Défauts RAZ Défauts	Tévénement	d'événement 0 0	Ajouter Exception Evenement - Sélectionner Evénements à ajouter v - Sélectionner Evénements à ajouter v
	Groupe de Intre Détauts RAZ Détauts Réseau	Pévénement	d'événement 0 0	Ajouter Exception Evenement Sélectionner Evénements à ajouter Sélectionner Evénements à ajouter Sélectionner Evénements à ajouter
	Groupe de hitre Défauts RAZ Défauts Réseau Test cyclique		d'événement 0 0 0	Ajouter Exception Evenement Sélectionner Evénements à ajouter
	Groupe de Intre Défauts RAZ Défauts Rêceau Test cyclique Connexion de l'Installateur au système.		d'événement 0 0 0 0	Ajourer Exception Evenement Sélectionner Evénements à ajouter v
	Groupe de Intre Défauts RAZ Défauts Réseau Test cyclique Connosion de l'installateur au système Information Système		d'événement 0 0 0 0 0	Ajourer Exception Evenement Selectionner Evenements à ajouter v
	Greupe de Intre Difatts RAZ Défauts Réseau Test cyclique Connosion de l'Installateur au système Indremation Système Indremation Système		d'événement 0 0 0 0 0 0 0	Aputer Exception Evenements - Stietchanner Evenements à ajouter v - Stelectionner Evenements à ajouter v
	Groupe de horre Defeats RAZ Défauts Réceau Test cyclique Cosencie de Fristaliteur au système Indones de Fristaliteur Indones de Sotte Zone en Test de Marche		d'événement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apourer Exception Evenements - Selectionner Evenements à algudar v - Selectionner Evenements à algudar v
	Groupe de hitre Datais RAZ Oktauts RAZ Oktauts Hessau Test cyclebre Counselant dy talstatisteur au système Indomation dy stateme Table et logie Zuare et Test de Marche		d'événement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apure Ecception Evenement Selectioner (velenment: a japater v Selectioner (velenment: a japater v Selectioner Evenemets a japater v
	Groupe de hitre Datasis RAZ Débusis Récesso Her cyclope Connocion de l'Installator au système Instrumation Système Instrumation Système Zone en Tiest de Manche Canagement des Zone en		d'événement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appunt Exception Envenment Schechnare Rohmens E application V Schechnare Rohmens E application V Sc
	Groupe de hitre Dafasis RAZ Oriensis RAZ Oriensis Reseau Teste cyclopie Connexien de l'Installateur au système Inhôbe et tios Zone de Test de Marche Changement etter ave Changement etter ave Changement del Zone en Alarne Camira		d'événement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Apure Ecception Evenement Selections (Selections) a juster of (Selections) (Selections) (S

Ce paramétrage a pour effet d'actualiser uniquement les changements d'état des groupes d'alarme dans le tableau de bord à chaque récupération forcée des données.

Le délai pour forcer la récupération des données de la centrale est à minimiser dans les Paramètres fonctionnels de la configuration de centrale.

Les évènements liés à la centrale sont toujours gérés en temps réel, avec une réactivité accrue.

7- Exploitation

7.1-Tableau de bord

	TABLEAU DE BORD							# ProSYS	•
0 S	POINTS D'ENTRÉES	۹	Filtrer par état	POINTS DE SORTIES	م	Filtrer par état	GROUPES 🕤		
8							Groupes01		
Ø	Points d'entrées 1001 G	Points d'entrées 1002	Points d'entrées 10	Points de sorties 1001	•	Points de sorties 1002	Groupes02	×	

Fig. 18 : Tableau de bord.

Ce menu permet de voir d'un seul coup d'œil l'état des centrales, avec un visuel sur les points d'entrées, de sorties et l'état des groupes.

L'état de connexion de chaque centrale est visible à gauche du libellé :



Hors connexion

Déconnecté / en alarme

# edm	-								
POINTS D'ENTRÉES					POINTS DE SORTIES 📀			GROUPES ()	
Rechercher		Filter par état	•			Filter par état.	•	Groupend1	
Paints d'entriles 01	Points Centrées 02	Points d'entrées 03			Points de norties (1)	Puints de sorties 02		Groupes22	
Paints d'entrées 04	Points Centrées 05	Points d'entrées 06			Points de sorties 03	Points de sorties 04		(roupest)	
Painta dentrios 07	Points d'antrées 08	Puieta d'entrées 09			Puinta de norties 05	Puinta de sorties D6		Groupen04	
Points dentries 10	Points Centreles 11	Points d'entrées 12			Points de norties (27	Puinta de sorties 08			
Paints dentrées 13	Points d'entrées 14	Points d'entrées 15		Ľ	Points de sorties (9)	Puints de sorties 10		•	
Painta dentróca 16	Points d'artrées 17	Points d'orbrées 18			Pointa de sorties 11	Puinta de sorties 12			
Paints dentries 19	Points Centrées 20	Points d'entrées 21			Points de norties 13	Puinta de sorties 14			
Paints dentries 22	Points dentrées 23	Points d'entrées 24			Points de sorties 15	Points de sorties 16			
Painta deribées 25	Points d'artrées 26	Points d'orbrées 27			Pointa de sorties 17	Puinta de sorties 18			
Puints d'entrôies 20	Points Centrées 29	Painta d'entrées 30			Points de sorties 19	Pointa de sorties 20			

Fig. 19: Tableau de bord complet.

7.1.1 Point d'entrées

• Les points d'entrée peuvent être agrandis sur la page principale grâce à l'icône zoom 🖽

POINTS D'ENTRÉES 🚺			
Rechercher	۹	Filter par état	-

Fig. 20 : Agrandir page.

	LÉGENDE
≁⊡	Fermée / Armée
	Ouvert
Ø	Exclue
Ø	En alarme

L'état des entrées est symbolisé par la légende suivante : Menalame

Il est possible de spécifier directement une entrée dans le champ de recherche, ou de les filtrer selon leur état :

POINTS D'ENTRÉES 🏮					3
Rechercher		<u> </u>		Aucun filtre	
Points d'entrées 01		Points d'entrées 02	÷Ð	Ouvert	
Points d'entrées 04	÷Ð	Points d'entrées 05	÷	Fermée / Armée	
Points d'entrées 07	≁⊖	Points d'entrées 08		En alarme Exclue	
		L		Excite	

Fig. 21: Recherche d'une entrée.

• Les entrées peuvent être exclues/inclues par un clic gauche :

POINTS D'ENTRÉES 🏮	POINTS D'ENTRÉES 🚺
Rechercher Q	Rechercher
Points d'entrées 01 nointe d'antrées 01 Pointe d'antrées 01	Points d'entrées 01

Fig. 22: Exclusion d'une entrée.

7.1.2 Points de sortie

Ils renseignent l'état de sortie selon les deux états « Ouvert » ou « Fermé ».



7.2-Evénements live



Ce menu affiche en direct les 100 derniers évènements liés aux centrales d'intrusion.

EVÉNEMENTS IN	TRUSION LIVE			
GATE A	NATURE DE LÉVÉREMENT	CENTRALE		RAPPORT
8/7/2019 16:31	Erbie exclue		Points d'entrées CO	
8/7/2019 16:31	Alarme acquittée		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:32	Acquittement distant du gesupe		GroupedM	
6/7/2019 16:32	Excluse fortrie		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:33	Acquitimment distant du groupe		Groupee82	
8/7/2019 16:33	Acquittement distant du gesupe		Groupes#1	
6/7/2019 16:33	Dispetition alerne		Points discusses 01	
8/7/2019 16:33	Erthie exclue		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:33	Scrile inactive		Points de sorties 01	
8/7/2019 16:33	Budge accepté		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:33	Entrin Inchase		Points d'antrées 01	
8/7/2019 16:35	Exclure fortrie		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:35	Erbie exclue		Points d'entrées 01	
8/7/2019 16:35	Entrie incluse		Puints d'entrées 01	

Fig. 23 : Evènement en temps réel.

Il est possible d'effectuer une recherche pour les trier selon leurs natures, leurs centrales, ou leurs points/groupes.

7.3-Historique des évènements



Cette page affiche la liste complète des évènements avec la possibilité de filtrer les données dans une période donnée et/ou la nature d'évènement.

HISTORIQUE DES I	VÉNEMENTS		Rechercher Q -	FILTRER LES DONINÉES
DATE 4	NATURE DE EÉVÉMENENT			Date des évériements
30/10/2019 10:08	Alarre acquitiÁdie	Lightstrs		
30/10/2019 10:06	EntrÅde en attente d'acquittement	Lightons	Points d'embée 03	
30/10/2019 10:06	Entrådes en alarme	Lighters	Points d'antrés 03	Nature de l'évènement
30/10/2019 10:08	Sortie active	LightEVS	Points de sortios 02	Sélection de l'événement -
30/10/2019 10:06	Groupe en slærre	Lightens	Groupes03	EFFACER APPLIQUER
30/10/2019 10:07	Terminal connectAB	Lighters		
30/10/2019 10:07	Mise en service du groupe	Lighters	(roupes03	
30/10/2019 09:56	Groupe acquittAØ	Lightsvis	Groupes03	
30/10/2019 09:56	Groupe hors service	Lighters	Groupes03	
30/10/2019 09:56	Sortie inactive	Lighters	Points de sortios 02	
30/10/2019 09:56	Acquittement distant da grospe	Lightsvis	GroupedD	
30/10/2019 09:56	Terminal connect/A@	Ligneires		
	< 🕛 🖭	3 4 46 47 48	>	

Fig. 24 : Historique des évènements.

Les résultats de recherche peuvent être exportées en format tableur en cliquant sur

Si des caméras sont liées aux points d'intrusion ou aux zones, la colonne Visualiser fait apparaitre une icone caméra

Celle-ci donne directement accès à la séquence vidéo à l'instant de l'évènement (le module **ONE View** activé et configuré, voir documentation).

0	EDEN INNOVATIONS			🔺 🥙 🕫	16:16 Niveau d'alerte 0 👻 🕕 🙆
E	HISTORIQUE DES ÉVÉNEN	IENTS			Q = EXPORTER
	DATE 🕁	NATURE DE LÉVÉNEMENT	CENTRALE	POINT / GROUPE	RAPPORT VISUALISER
-9	15/3/2022 14:50:26	Disparition alarme	RISCO LIGHTSYS	Zone 01	
8	15/3/2022 14:50:22	Acquittement distant du groupe	RISCO LIGHTSYS	Partition 1	
*	15/3/2022 14:49:49	Alarme acquittée	RISCO LIGHTSYS		
Ø	15/3/2022 14:49:47	Groupe en alarme	RISCO LIGHTSYS	Partition 1	
	15/3/2022 14:49:47	Entrée en alarme	RISCO LIGHTSYS	Zone 01	
	15/3/2022 13:57:16	Groupe en service	RISCO LIGHTSYS	Partition 1	
	15/3/2022 13:57:15	Mise en service du groupe	RISCO LIGHTSYS	Partition 1	
		I connecté	RISCO LIGHTSYS		
		hors service	EDEN	COMMUNS	
		Tors service	EDEN	COMPTA	
	LELY WA	hors service	EDEN	DIRECTION	
		hors service	EDEN 7 8 🧿 10	BE HOTLINE 620 >	

Fig.25: Affichage flux vidéo lié à une entrée en alarme.

7.4-Journal de bord

Ce menu affiche la liste des actions menées par les utilisateurs.



Se rajoute la possibilité de rechercher par points/groupe ou de rechercher par les actions effectuées.

Les résultats de recherche peuvent être exportées en format tableur en cliquant sur

JOURNAL DE BORI	D		Rechercher	<u>२</u> ऱ्	EXPORTER
DATE	UTILISATEUR	POINT / GROUPE	ACTION EFFECTI	IÉE	
4/12/2020 17:23:39	ADMINISTRATEUR		Connexion centr	ale (ONE Safe)	
4/12/2020 17:23:35	ADMINISTRATEUR		Déconnexion ce	ntrale (ONE Safe)	
		Fia. 26 : Journal de bo	ord.		

7.5-Codes utilisateur

Ce menu affiche la liste des usagers associés à des codes clavier (centrales RISCO uniquement).

**						
	CODES UTILISATEUR RIS	co			Rechercher	Q
	USAGER 1	GROUPE D'ACCÈS	BADGE	CODE UTILISATEUR	CENTRALES	
	GOMEZ Diego	Office	1300123501	⊗		
	PADILLA Adam	Office	4100619136	⊗		
	VELPO Brian	Ménage	612903066	8		

Fig. 27 : Liste des usagers associés à des codes clavier.

Sélectionnez un utilisateur afin d'ajouter/éditer/supprimer un code clavier associé à l'armement/désarmement de zone(s) avec les droits correspondants (Master/Armer...).

JOUTER UN CODE	UTILISATEUR RISCO	
INFORMATIONS		
	NOM PRENOM Padilla Adam NUMERO DE BADOE 4100619136	
CODE UTILISATEUR Centrale intrusion LightSYS Plus		
Code PIN		Autorité Armer
Partitions Toutes les partitions		
		RETOUR ENREGISTRER

Fig. 28 : Ajout code clavier.

Le code PIN établi à « 0 » supprime le code et les droits existants associé à l'usager.

Note : Un usager supprimé depuis le contrôle d'accès ne supprime pas son code associé et ses droits d'armement/désarmement.

7.6- Alertes



La notification d'alerte s'affiche aussi bien dans l'interface dans le bandeau horizontal du module Intrusion que dans l'interface principale.

Un clic sur la notification affiche la liste des acquittements en attente.



Fig. 30 : Acquittement.

Le détail de l'acquittement se fait en cliquant sur la ligne concernée, avec la possibilité d'acquitter en renseignant le motif de l'alerte.



7.7-Ajout d'un groupe, d'une entrée ou d'une sortie dans la Supervision

Voir la notice d'utilisation OPTIMA 360.

7.8- Automatismes associés à l'Intrusion

Menu « Configuration technique » / « Automatismes » / Automatismes centralisés » :

Renseigner les paramètres de l'automatisme :

- Libellé
- Conditions
- Actions

7.8.1 Conditions possibles sur les groupes

	ACTIONS	
Faire	Groupes Intr RISCO LIGHTSY Bureaux +	Mise hors service Mise en service Mise en service partiel Acquittement distant

Fig. 32 : Conditions sur les groupes.

7.8.2 Conditions possibles sur les entrées



Fig. 32 : Conditions sur les entrées.

7.8.3 Actions possibles sur les sorties



Fig. 33 : Actions sur les sorties.

Exemple d'automatisme : incrémentation du niveau d'alerte si la partition 1 est en alarme



Fig. 34 : Incrémentation niveau d'alerte si partition 1 en alarme.

8- Cas d'utilisation

8.1 Scénario 1

La mise en service du groupe d'alarme se fait en fin de journée à heure fixe (plage horaire), la mise hors service en début de journée.

Configuration

Plage horaire d'automatisme pour la MES Alarme, après la sortie de tous les salariés (23h30) :

				•
	辈	ŧ		\$
	輩	ŧ		٥
	럁	ġ.		Ş
辈	辈	ŧ		\$
3	럁	ţ,		\diamond
	럁	ŧ		¢
	럁	¢₽		¢
辈	輩	¢,		٥
			₩ ₩ ₩ ₩	

Plage horaire d'automatisme pour la MHS Alarme, avant l'entrée des salariés (6h30) :

_{Type} Automatisme							шы МН	is S ALA	ARME							
Sociétés Défaut																
Lundi																>
Mardi															雅	\$
Mercredi															럁	>
Jeudi															럁	>
Vendredi																
Samedi																
Dimanche															럁	
Jours spéciaux																>

Automatismes logiciels :

MES ALA	ARME									
				ÉDITER	L'AUTO	OMATISME				
				co	NDITIC	ONS				
=	Quand	Plage horaire	•	MES ALARME		• Activ	ive	•		
				A	CTION	IS				
	Faire	Groupes Intrusion	•	RISCO LIGHTSYS -		Bureaux	•	Mise en service	•	
	Puis	Groupes Intrusion	•	RISCO LIGHTSYS -		Serveur	•	Mise en service	•	×
	Puis	Groupes Intrusion	•	RISCO LIGHTSYS 🗸		Showroom	•	Mise en service	•	×
	Puis	Groupes Intrusion	•			Stock	•	Mise en service	•	×

MHS ALARME	AJOUTER UN AUTOMATISME
ÉDITER L'AUTOMATISME	
CONDITIONS	
II Quand Plage horaire MES ALABME Active Active	
ACTIONS	
Faire Groupes intrusion	• ×
Puls Croupes intrusion RISCO LIGHTSYS Serveur Mise hors service	• ×
Puls Groupes intrusion • RISCO LIGHTSYS • Showroom • Mise hors service	• ×
Puils Groupes Intrusion • RISCO LIGHTSYS • Stock • Mise hors service	• ×

8.1 Scénario 2

Le double badgeage en fin de journée par le dernier salarié sur un lecteur spécifique (ici lecteur Portail) réalise :

- La mise en service (MES) du groupe d'alarme
- La LED du lecteur change de couleur pour informer de l'état actif de l'alarme
- Le niveau d'alerte bascule au niveau 1

Le simple badgeage en début de journée sur un lecteur spécifique (ici lecteur Portail) réalise :

- La mise hors service (MHS) du groupe d'alarme se fait au 1er badgeage de la journée en tenant compte de l'état du groupe d'alarme (action si groupe d'alarme en service ou en alarme ou en en service partiel)
- La LED du lecteur se remet en couleur d'origine pour informer de l'état inactif de l'alarme.
- Le niveau d'alerte bascule au niveau 0

Connectiques :

Les lecteurs de marque STid sont équipés d'une entrée LED2 pilotable pour indiquer à l'utilisateur l'état de l'alarme (en Service/Hors Service) avec une couleur particulière. Il existe deux manières de connecter :

• Utilisation de la Sortie collecteur ouvert de la centrale EDEN branchée sur LED2 du lecteur STid (masse commune entre le lecteur et la sortie collecteur ouvert)

ou

• Sortie relais d'automatisme de la centrale EDEN connectée à LED2 du lecteur STid (le connecteur du COMMUN -ici COM1) être branchée à la même masse que le lecteur.

Configuration dans OPTIMA :

Configuration du lecteur en entrée :

PARAMÉTRAGE	FONCTIONS STANDARD	FONCTIONS SPÉCIALES	PROFILS	AUTRES
PARAMÉTRAGE L	OGICIEL			
Libellé du lecteur	L			
Société(a) SOCIETE B Dé	éfaut Eden (+1 autres)			
Zone Zone par défaut				-
Comportement Entrée				

Configuration du lecteur pour la détection des badges alarme :

PARAMÉTRAGE FONCTIONS STANDARD	FONCTIONS SPÉCIALES	PROFILS	AUTRES
Accès sous condition			
Relais d'entrée			Contact du méxia Normalement fermé (NF)
Gestion de détection d'un badge alarme			
Relais de sortie Sortie collecteur Automatisme 2		-	Type flavorture Impulsion
Durée d'impulsion			
30 s —			
Nombre de passages 2			
Temps de temporisation			
10 s ——•			

Configuration zone contrôlée :

Libelé Batiment 1		
Sosi-Ha(s) De'faut		
Activer le contrôle de la zone		
Lecteurs Somöe LECTEUR PORTAIL		
Lacteurs de sonte MA POIONEE U&Z		
Ajouter une capacité à la zone	Activer le blocage temporaire des usagers	
Cepacité de la zone 10		

Configuration d'un badge avec fonction « Badge Alarme » :

FICHE BADGE			Modifié le 12/02/2923 à 09:39 par TABLETTE OPTIMA ULTRA
IDENTIFIANT		ÉTAT IDENTITÉ DROITS D'ACCÈS	
NUMÉRO DE BADGE 742301995	Attribution forgete	STATUT DE LIGENTIFIANT	PRÉSENCE DE L'USAGER Extrace
CODE Aussur code attribué		Wodder is sonet du badge En service	
BIOMÊTRIE DIGITALE Aucume empreinte enregistrée		LIMITE DE PASSAGE Créditer une limite de passage	NOMBRE DE PASSAGES RESTANTS Minister
BIOMÉTRIE FACIALE Aucun template facial enceptate PLAQUE D'IMMATRICULATION Aucune plaque d'Immatriculation	2	DATE DE DERNIER PASSAGE 13/02/2023 09:53	LECTEUR DE DERNIER PASSAGE LECTEUR PORTAIL
opmons Bidge non soumis aux options des zones Eudoge Alame Bidge remisie en cycle			

Automatisme logiciel qui réalise la MES alarme et qui change la couleur de la LED2 :

	CONDITIONS
Quand	Evénement lié à un lecteur LECTEUR PORTAIL
	Zone • FOUT ACCES • • 1
	ACTIONS
Faire	Groupes Intrusion
Puis	Sortie

Automatisme logiciel qui réalise la MHS alarme et qui change la couleur de la LED2 :

		CONDITIONS			
Quand	Groupes Intrusion *	RISCO LIGHTSYS	Buresux	En service	• ×
	Evénement lié à un lecteur 🔹	LECTEUR PORTAIL *	Badge accepté		
00	Groupes Intrusion •	RISCO LIGHTISYS •	Bureaux	En alarme	• ×
	Evénement lié à un lecteur 🔹	LECTEUR PORTAIL	Bedge accepté		
ou	Groupes Intrusion +	RISCO LIGHTSYS *	Витеких	En service partiel	• ×
	Evénement lié à un lecteur 💌	LECTEUR PORTAL.	Bedge accepté	•	
		ACTIONS			
Faire	Groupes Intrusion •	SCO LIGHTSYS •	• Mise hor	service •	
Puis	Actions diverses	mise à 0 du niveau d'alerte	•		
Puis	Sortie •	(6 •) Sortie collecteur Automatisme 1	• Inactif •		



Zone Commerciale et Artisanale 670, route de Berre 13510 EGUILLES France

www.eden-innovations.com