



Serveur web SenatorFX.NET / LOG.NET

Le Serveur Web permet d'accéder à la gestion d'une installation sans installer le logiciel SenatorFX.NET / LOG.NET sur le poste client.

L'interface est plus limitée qu'avec une gestion client/serveur et permet d'accéder aux menus suivants :

- Liste des événements
- Gestion des badges
- Pilotage des lecteurs
- Gestion des groupes
- Etat des centrales


1. Paramétrage sur le poste serveur SenatorFX.NET / LOG.NET.....	3
2. Paramétrage sur le poste client SenatorFX.NET / LOG.NET	3

Droits d'auteur : © Eden Innovations


Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

1. Paramétrage sur le poste serveur SenatorFX.NET / LOG.NET

- Clic-droit sur le Service Controller SenatorFX puis "Server Web"



- Entrer un n° de port (autre que 8731 qui est déjà utilisé par défaut) et cliquer sur "Démarrer"



Remarque : la configuration du réseau doit autoriser la communication sur ce port. En cas de doute, se renseigner auprès de l'informaticien en charge du réseau.

2. Paramétrage sur le poste client SenatorFX.NET / LOG.NET

- Lancer un navigateur web et entrer `http:\\adresse_du_serveur:n°_du_port` en remplaçant "adresse_du_serveur" par l'adresse publique du poste serveur SenatorFX.NET / LOG.NET et "n°_du_port" par le numéro entré à l'étape précédente, par exemple : `http:\\192.166.2.60:8730`

Une page contenant l'invite de connexion s'ouvre alors :





Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com